



توصیه و هشدارهای ایمنی در مورد اتو

۱. در استفاده از اتو همه موارد ایمنی و احتیاطی مربوط به برق باید رعایت شود.
۲. هنگام استفاده از اتو و به منظور استفاده بهینه از آن، حرارت دستگاه با نوع و جنس پارچه و پوشاک تنظیم شود.
۳. در پایان کار با اتو بهتر است سیم برق آن از پریز بیرون آورده شود.
۴. هنگام کار با اتو در فاصله زمان هایی که برای صاف کردن پارچه و تغییر حالت از اتو استفاده نمی شود باید اتو در جایگاه مخصوص یا به طور ایستاده قرار بگیرد.
۵. برای کار آئی و استحکام بیشتر، بهتر است سیم انتقال برق از نوع نخی باشد و هر از گاهی بازبینی و در صورت لزوم تعویض شود.
۶. در اطراف اینگونه وسایل نباید مواد قابل اشتعال قرار گیرد و بعد از پایان کار تا زمان سرد شدن صفحه زیرین، باید اتو به صورت ایستاده قرار داشته باشد.
۷. باید توجه داشت هنگام کار با اتو در صورت قطع شدن برق حتماً سیم برق اتو از پریز بیرون آورده شود.